



## Box contains:

- A) Oar paddles (3 pcs)
- B) Metal bracket
- C) Oar handles (3 pcs)
- D) Cap
- E) Coat hooks (3 pcs)
- F) Brass screws (6 pcs)
- G) Canvas bag

1. Remove all parts from box.
2. Parts have been marked so that you can match pre-drilled holes. Find the three oar handles (C) and observe how these are marked to match to the screw holes inside the cap (D). Keep this arrangement in mind during assembly.
3. Begin assembly from the bottom and work your way up. Locate three oar paddles (A) and metal bracket (B).
4. The bracket should be positioned with the outer rings curving upward, and placed on upper ends of oar paddles. Place an oar handle (C) on the top end of each paddle, with the bracket secured between the handles and paddles. (Be sure to arrange the handles in the order observed in step 2, to match markings on cap.)
5. Tighten until each paddle is facing outward in the position shown, with lower edges perpendicular to the bracket ring. (Paddles can be further adjusted after assembly.)
6. Place cap (D) over tops of handles, lining up markings to match holes in cap and handles.
7. Place coat hooks (E) over holes in cap and secure with enclosed screws (F).
8. If after tightening the paddle face is not in the proper position, simply loosen the paddle slightly until positioned.
9. Place rope ring of canvas bag (G) on top of bracket as shown, with remainder of bag hanging through the center opening of bracket.

## Contenu de la boîte :

- A) Rames (3)
- B) Armature métal
- C) Manches de Rames (3)
- D) Tête d'assemblage
- E) Patères (3)
- F) Vis laiton (6)
- G) Sac toile

1. Retirez toutes les éléments de la boîte.
2. Des trous ont été préalablement percés dans les manches des rames. Repérez les trois manches (C) et observez comment ils ont été marqués pour s'aligner avec les trous de la tête d'assemblage (D). Gardez cela à l'esprit.
3. Commencez l'assemblage par le bas et travaillez vers le haut. Repérez les trois rames (A) et l'armature métal (B).
4. L'armature métal doit être placée, avec ses anneaux extérieurs inclinés vers le haut, à l'extrémité supérieure des rames. Placez les manches (C) au-dessus de chaque rame, l'armature située entre manche et rame. (Veillez à placer les manches dans l'ordre observé à l'étape 2 pour aligner leurs marques avec la tête).
5. Vissez jusqu'à ce que chaque rame soit dans la position montrée, leurs extrémités alignées sur un cercle imaginaire. (Ce réglage des rames pourra être ajusté après l'assemblage).
6. Placez la tête d'assemblage (D) sur l'extrémité des manches en alignant bien leurs marques avec les trous de la tête.
7. Placez les patères (E) sur les trous de la tête et fixez-les avec les vis fournies (F).
8. Si les rames ne sont plus dans la position correcte, vissez-les ou dévissez-les légèrement pour obtenir la bonne position.
9. Placez l'anneau d'ouverture du sac de toile (G) sur le dessus de l'armature, le reste du sac pendant à travers l'ouverture de celle-ci.

## Im Lieferumfang enthalten sind:

- A) 3 Paddel
- B) 1 Metallring
- C) 3 Rudergriffe
- D) 1 Metallmanschette
- E) 3 Kleiderhaken
- F) 6 Messingschrauben
- G) 1 Canvas-Sack

1. Entnehmen Sie alle Teile der Verpackung.
2. Die Teile sind bereits vorgebohrt. Nehmen Sie die drei Rudergriffe (C) und stecken Sie diese so in die Manschette D, daß die Bohrlöcher bündig mit den Bohrlöchern der Manschette sind. Diese Anordnung der drei Rudergriffe müssen Sie später noch beachten.
3. Nun wird der Kleiderständer von unten nach oben zusammengesetzt. Nehmen Sie zunächst die drei Paddel (A) und den Metallring (B).
4. Der Metallring muß auf die Oberseite der drei Paddel gesetzt werden. Dabei müssen die drei äußeren Ösen schräg nach oben zeigen. Setzen Sie je einen Rudergriff (C) auf das obere Ende der drei Paddel und den Metallring. Achten Sie darauf, daß die Bohrlöcher der drei Rudergriffe richtig positioniert sind. (siehe 2.)
5. Jetzt drehen Sie die Paddel fest, so daß die gewölbte Seite nach innen zeigt. (Die Paddel können nach dem Aufbau noch eingestellt werden.)
6. Setzen Sie die Metallmanschette (D) auf die Oberseite der drei Rudergriffe. Die Bohrlöcher müssen mit den Löchern in der Metallmanschette bündig sein.
7. Plazieren Sie die Kleiderhaken (E) über den Bohrlöchern an der Metallmanschette und befestigen Sie diese mit den beigegefügten Schrauben (F).
8. Wenn sich die Paddel nach dem Festdrehen nicht in der richtigen Position befinden, drehen Sie das Paddel einfach wieder leicht zurück, bis sie gerade sind.
9. Legen Sie nun die Schnur des Canvas-Sacks (G) über den Metallring, so daß der Canvas-Sack in der Öffnung des Metallrings hängt.